



## Bedienungsanleitung – Thermo-Hygro-Messgerät

# Bedienungsanleitung – Thermo-Hygro-Messgerät



## Technische Daten

Gewicht	0,2 Kg
Maße in cm (L/B/H)	4 x 3 x 25
Luftumwälzung	-
Stromanschluss	9 V Akku (Enthalten)
Stromverbrauch	-
Temperatur	-
Lautstärke	-

## Bedienung

- 1 Schalten Sie das Gerät mithilfe der ON/OFF-Taste ein.
- 2 Das Thermo-Hygro-Messgerät zeigt Ihnen nun die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Raumlufttemperatur in % und °C an.
- 3 Um den aktuell angezeigten Wert zu speichern, drücken Sie die untere „Hold“-Taste kurz.

## Bedienungshinweise



1. Achten Sie darauf, dass sich der Messstab während der Messung nicht in unmittelbarer Nähe von Bausubstanzen oder Körperteilen befindet.
2. Messungen sollten stets senkrecht durchgeführt werden, andernfalls kann Ihr Messergebnis verfälscht werden.

## Richtwerttabelle (Estrich- und Putztrocknung)

<u>Ideal</u>	<u>Gut</u>	<u>Normal</u>	<u>Mangelhaft</u>
30°C - 28°C	28°C - 25°C	25°C - 16°C	16°C - <0°C
100% - 90% r.L.	90% - 70% r.L.	70% - 40% r.L.	40% - <20% r.L.