



Bedienungsanleitung – Turbolüfter & Windmaschine

Bedienungsanleitung – Turbolüfter



Technische Daten

Gewicht	5 Kg
Maße in cm (L/B/H)	60 x 20 x 60
Luftumwälzung	max. 7.000m ³ / Stunde
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,15 kWh
Temperatur	-
Lautstärke	ca. 65 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Wählen Sie zwischen der ersten, zweiten und dritten Stufe, indem Sie die jeweilige Taste bzw. den Schalter auf der Rückseite des Lüfters betätigen.
- 3 Das Gerät läuft nun auf der zuvor eingestellten Geschwindigkeit. Um es abzuschalten, drücken Sie die weiße Taste „0“.

Bedienungshinweise



1. Das Gerät sollte während dem Betrieb waagrecht auf dem Boden stehen.
2. Das Gerät lässt sich 180 – 360° um seine eigene Achse drehen.