



Bedienungsanleitung – Heizgebläse (230V)


Bedienungsanleitung – Heizgebläse (230V)



Bedienung

Gewicht	5 Kg
Maße in cm (L/B/H)	30 x 25 x 40
Luftumwälzung	350m ³ / Stunde
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 3,3 kWh
Temperatur	max. 60°C
Lautstärke	ca. 45 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
 - 2 Drehen Sie beide Drehschalter bis zum Anschlag nach rechts. Drücken Sie zusätzlich beide Knöpfe, um das Heizgebläse einzuschalten.
 - 3 Regulieren Sie die Temperatur des Heizgebläses mithilfe des unteren Knopfes bzw. mithilfe des rechten Drehschalters.
 - 4 Das Gerät läuft nun auf der eingestellten Stufe. Um es abzuschalten, drehen Sie den linken Drehschalter nach links oder drücken Sie beide Knöpfe.
-  Zum Abkühlen und zur Sicherheit schaltet das Gerät alle 30 Minuten ab. Der Betrieb wird wieder automatisch nach ca. 5 Minuten aufgenommen.

Bedienungshinweise



1. Das Heizgebläse erhitzt sich während dem Betrieb. Halten Sie es von Kleinkindern und Haustieren fern.
2. Das Heizgebläse darf keinesfalls mit weiteren Geräten über eine Kabeltrommel oder Steckdosenleiste betrieben werden.
3. Alle vorhandenen Stromkabel müssen vollständig ausgerollt werden.